



# anotações



# sumário

AIR TRACTOR 402

04

AIR TRACTOR 502

10


AIR TRACTOR 802

16





## Equipamento Completo Inox 402



\*Camlock de Barra  
Nc01669


Caixa de Incêndio

| N° | DESCRIÇÃO                              | NC      |
|----|----------------------------------------|---------|
| 1  | VÁLVULA ABASTECIMENTO 3" INOX ESQUERDA | 01809   |
| 2  | TUBO ABASTECIMENTO 3" INOX             | 01816H7 |
| 3  | TUBO ABASTECIMENTO 3" INOX             | 01819H7 |
| 4  | HASTE COMANDO CAIXA ALIJAMENTO         | 90002   |
| 5  | CAIXA DE ALIJAMENTO COMPLETA           | 90007   |
| 6  | ENGATE 3" FÊMEA 90°                    | 01823   |
| 7  | TUBO ENTRADA BOMBA EÓLICA 3" INOX      | 01821H7 |
| 8  | SUORTE BOMBA EÓLICA C/FECHO RÁPIDO     | 90005   |
| 9  | BOMBA EÓLICA INOX                      | 20808   |
| 10 | ENGATE 2" FÊMEA P/MANGUEIRA            | 85283   |
| 11 | TUBO LIGAÇÃO BOMBA/BY PASS 2" INOX     | 01822H7 |
| 12 | VÁLVULA BY PASS 2" INOX                | 01115   |

| N° | DESCRIÇÃO                                    | NC    |
|----|----------------------------------------------|-------|
| 13 | HASTE COMANDO BY PASS                        | 90001 |
| 14 | FILTRO Y 3" INOX                             | 01810 |
| 15 | BARRA AEROFÓLICA INOX                        | 01813 |
| 16 | SUORTE FILTRO Y E VÁLVULA ABASTECIMENTO      | 90003 |
| 17 | SUORTE DE BARRA LÂMINA                       | 90004 |
| 18 | TUBO 90° 2" INOX                             | 90055 |
| 19 | TUBO ABASTECIMENTO 3" INOX DUPLO (ESQ E DIR) | 05053 |
| 20 | VÁLVULA DE CORTE 2"                          | 30337 |
| 21 | FILTRO DE LINHA P/FLUXÔMETRO                 | 01812 |
| 22 | CAIXA DE INCÊNDIO COMPLETA                   | 90025 |
| 23 | VÁLVULA ABASTECIMENTO 3" INOX DIREITA        | 05092 |



## Bomba Eólica Inox 402 - 20808




| N° | DESCRIÇÃO              | NC    |
|----|------------------------|-------|
| 1  | PARAFUSO               | 90033 |
| 2  | ARRUELA                | 01108 |
| 3  | FLANGE ENTRADA 3" INOX | 90035 |
| 4  | REPARO BOMBA EÓLICA    | 01636 |
| 5  | CARACOL INOX           | 01563 |
| 6  | PORCA DO ROTOR         | 01629 |
| 7  | PARAFUSO               | 01651 |
| 8  | FLANGE MACHO 2" INOX   | 20810 |
| 9  | PORCA                  | 01302 |
| 10 | ROTOR BOMBA INOX       | 01649 |
| 11 | CORPO BOMBA INOX       | 01117 |
| 12 | EIXO BOMBA EÓLICA INOX | 01044 |
| 13 | SEPARADOR DE ROLAMENTO | 01046 |
| 14 | ANEL ELASTICO          | 85255 |
| 15 | ARRUELA                | 01107 |

| N° | DESCRIÇÃO                      | NC    |
|----|--------------------------------|-------|
| 16 | PORCA                          | 01473 |
| 17 | BOBINA AIR TRACTOR 24V         | 01348 |
| 18 | DISCO FLUTUANTE                | 01006 |
| 19 | PARAFUSO                       | 01491 |
| 20 | PORCA                          | 01459 |
| 21 | PARAFUSO                       | 01298 |
| 22 | FLANGE SUPORTE DISCO FLUTUANTE | 01251 |
| 23 | PORCA                          | 01476 |
| 24 | CUBO DE HÉLICE                 | 01509 |
| 25 | PÁ DE HÉLICE GRANDE            | 01031 |
| 26 | SUPORTE DO SPINER              | 01352 |
| 27 | PARAFUSO                       | 01296 |
| 28 | SPINER                         | 01084 |
| 29 | PARAFUSO                       | 01763 |
| 30 | ESPAÇADOR DO EIXO              | 07035 |



## Válvula Abastecimento 3" Inox 402 - 01809




| N° | DESCRIÇÃO                            | NC      |
|----|--------------------------------------|---------|
| 1  | ENGATE MACHO ROSCA INTERNA 3"        | 01515AL |
| 2  | FLANGE VALVULA ABASTECIMENTO 3" INOX | 90040   |
| 3  | PARAFUSO                             | 01313   |
| 4  | ARRUELA                              | 01108   |
| 5  | PORCA                                | 01302   |
| 6  | PORCA DE AJUSTE 3"                   | 01828   |

| N° | DESCRIÇÃO                           | NC    |
|----|-------------------------------------|-------|
| 7  | REPARO VALVULA ABASTECIMENTO 3"     | 90028 |
| 8  | ESFERA ABASTECIMENTO 3" INOX        | 90029 |
| 9  | CORPO VALVULA ABASTECIMENTO 3" INOX | 90027 |
| 10 | COMANDO VALVULA ABASTECIMENTO INOX  | 01826 |
| 11 | EIXO VALVULA 3" INOX                | 01240 |
| 12 | PARAFUSO                            | 01758 |



## Válvula By Pass 2" Inox 402 - 01115




| Nº | DESCRIÇÃO                 | NC    |
|----|---------------------------|-------|
| 1  | PARAFUSO                  | 01313 |
| 2  | ARRUELA                   | 01108 |
| 3  | FLANGE MACHO 2" INOX      | 01712 |
| 4  | PORCA AJUSTE              | 01713 |
| 5  | REPARO VALVULA BY PASS 2" | 01723 |
| 6  | ESFERA BY PASS 2" INOX    | 42308 |
| 7  | PORCA                     | 01302 |
| 8  | FLANGE LATERAL INOX       | 01717 |
| 9  | PARAFUSO                  | 90032 |

| Nº | DESCRIÇÃO                     | NC    |
|----|-------------------------------|-------|
| 10 | PORCA AJUSTE LATERAL          | 01714 |
| 11 | CORPO VALVULA BY PASS 2" INOX | 01687 |
| 12 | ARRUELA                       | 01409 |
| 13 | PORCA                         | 01310 |
| 14 | PARAFUSO DE REGULAGEM         | 01265 |
| 15 | BUJÃO 1/8"                    | 81175 |
| 16 | PARAFUSO                      | 01758 |
| 17 | EIXO INOX                     | 01715 |
| 18 | COMANDO BY PASS INOX          | 01718 |




## Filtro Y 3" Inox 402 - 01810



| N° | DESCRIÇÃO                              | NC      |
|----|----------------------------------------|---------|
| 1  | ENGATE FÊMEA TAMPÃO 3"                 | 01524AL |
| 2  | VEDANTE 3"                             | 86188   |
| 3  | ELEMENTO FILTRANTE INOX (200mm x 67mm) | 01829   |
| 4  | CORPO FILTRO Y INOX                    | 01830   |
| 5  | VEDANTE 1 1/2"                         | 85364   |
| 6  | BUJÃO 3/8"                             | 05022   |


## Filtro de Linha Inox 402 - 01812



| N° | DESCRIÇÃO                              | NC      |
|----|----------------------------------------|---------|
| 1  | ENGATE FÊMEA TAMPÃO 2"                 | 85322AL |
| 2  | VEDANTE 2"                             | 85363   |
| 3  | ELEMENTO FILTRANTE INOX (400mm x 45mm) | 90139   |
| 4  | CORPO FILTRO LINHA INOX                | 90038   |



## Caixa de Alijamento Inox 402 - 90007




| Nº | DESCRIÇÃO                | NC    |
|----|--------------------------|-------|
| 1  | CORPO CAIXA ALIJAMENTO   | 90051 |
| 2  | UNHA CAIXA ALIJAMENTO    | 90044 |
| 3  | FLANGE 3" ENTRADA        | 90045 |
| 4  | FLANGE MACHO 3" SAIDA    | 90046 |
| 5  | COMANDO CAIXA ALIJAMENTO | 01229 |
| 6  | COMANDO ABERTURA CAIXA   | 90047 |
| 7  | BUCHA FLUTUANTE          | 01244 |
| 8  | SUPORTE COMANDO          | 90048 |

| Nº | DESCRIÇÃO             | NC    |
|----|-----------------------|-------|
| 9  | HASTE COMANDO TAMPA   | 20922 |
| 10 | ARTICULAÇÃO DA TAMPA  | 01111 |
| 11 | SUPORTE DA TAMPA      | 20929 |
| 12 | GARFO DA ARTICULAÇÃO  | 01399 |
| 13 | TAMPA DE ALIJAMENTO   | 90049 |
| 14 | VEDANTE ALIJAMENTO    | 60217 |
| 15 | CHAPA FIXAÇÃO VEDANTE | 90050 |
| 16 | JUNTA VEDAÇÃO         | 90062 |



# AIR TRACTOR

## Equipamento Completo Inox 502




| Nº | DESCRIÇÃO                              | NC      |
|----|----------------------------------------|---------|
| 1  | VÁLVULA ABASTECIMENTO 3" INOX ESQUERDA | 90107   |
| 2  | TUBO ABASTECIMENTO 3" INOX             | 90110H7 |
| 3  | TUBO ABASTECIMENTO 3" INOX             | 90111H7 |
| 4  | HASTE COMANDO CAIXA ALIJAMENTO         | 90112   |
| 5  | CAIXA DE ALIJAMENTO COMPLETA           | 90007   |
| 6  | ENGATE 3" FÊMEA 90°                    | 01823   |
| 7  | TUBO ENTRADA BOMBA EÓLICA 3" INOX      | 90117H7 |
| 8  | SUPORTE BOMBA EÓLICA C/FECHO RÁPIDO    | 90005   |
| 9  | BOMBA EÓLICA INOX                      | 20808   |
| 10 | ENGATE 2" FÊMEA P/MANGUEIRA            | 85283   |
| 11 | TUBO LIGAÇÃO BOMBA/BY PASS 2" INOX     | 90113H7 |
| 12 | VÁLVULA BY PASS 2" INOX                | 01115   |

| Nº | DESCRIÇÃO                                    | NC    |
|----|----------------------------------------------|-------|
| 13 | HASTE COMANDO BY PASS                        | 90114 |
| 14 | FILTRO Y 3" INOX                             | 90108 |
| 15 | BARRA AEROFÓLICA INOX                        | 01813 |
| 16 | SUPORTE FILTRO Y E VÁLVULA ABASTECIMENTO     | 90109 |
| 17 | SUPORTE DE BARRA LÂMINA                      | 90115 |
| 18 | TUBO 90° 2" INOX                             | 90116 |
| 19 | TUBO ABASTECIMENTO 3" INOX DUPLO (ESQ E DIR) | 90119 |
| 20 | VÁLVULA DE CORTE 2"                          | 30337 |
| 21 | FILTRO DE LINHA P/FLUXÔMETRO                 | 01812 |
| 22 | CAIXA DE INCÊNDIO COMPLETA                   | 90025 |
| 23 | VÁLVULA ABASTECIMENTO 3" INOX DIREITA        | 05093 |



## Bomba Eólica Inox 502 - 20808




| Nº | DESCRIÇÃO              | NC    |
|----|------------------------|-------|
| 1  | PARAFUSO               | 90033 |
| 2  | ARRUELA                | 01108 |
| 3  | FLANGE ENTRADA 3" INOX | 90035 |
| 4  | REPARO BOMBA EÓLICA    | 01636 |
| 5  | CARACOL INOX           | 01563 |
| 6  | PORCA DO ROTOR         | 01629 |
| 7  | PARAFUSO               | 01651 |
| 8  | FLANGE MACHO 2" INOX   | 20810 |
| 9  | PORCA                  | 01302 |
| 10 | ROTOR BOMBA INOX       | 01649 |
| 11 | CORPO BOMBA INOX       | 01117 |
| 12 | EIXO BOMBA EÓLICA INOX | 01044 |
| 13 | SEPARADOR DE ROLAMENTO | 01046 |
| 14 | ANEL ELASTICO          | 85255 |
| 15 | ARRUELA                | 01107 |

| Nº | DESCRIÇÃO                      | NC    |
|----|--------------------------------|-------|
| 16 | PORCA                          | 01473 |
| 17 | BOBINA AIR TRACTOR 24V         | 01348 |
| 18 | DISCO FLUTUANTE                | 01006 |
| 19 | PARAFUSO                       | 01491 |
| 20 | PORCA                          | 01459 |
| 21 | PARAFUSO                       | 01298 |
| 22 | FLANGE SUPORTE DISCO FLUTUANTE | 01251 |
| 23 | PORCA                          | 01476 |
| 24 | CUBO DE HÉLICE                 | 01509 |
| 25 | PÁ DE HÉLICE INTERMEDIÁRIA     | 01224 |
| 26 | SUPORTE DO SPINER              | 01352 |
| 27 | PARAFUSO                       | 01296 |
| 28 | SPINER                         | 01084 |
| 29 | PARAFUSO                       | 01763 |
| 30 | ESPAÇADOR DO EIXO              | 07035 |



## Válvula Abastecimento 3" Inox 502 - 90107




| N° | DESCRIÇÃO                            | NC      |
|----|--------------------------------------|---------|
| 1  | ENGATE MACHO ROSCA INTERNA 3"        | 01515AL |
| 2  | FLANGE VALVULA ABASTECIMENTO 3" INOX | 90040   |
| 3  | PARAFUSO                             | 01313   |
| 4  | ARRUELA                              | 01108   |
| 5  | PORCA                                | 01302   |
| 6  | PORCA DE AJUSTE 3"                   | 01828   |

| N° | DESCRIÇÃO                           | NC    |
|----|-------------------------------------|-------|
| 7  | REPARO VALVULA ABASTECIMENTO 3"     | 90028 |
| 8  | ESFERA ABASTECIMENTO 3" INOX        | 90029 |
| 9  | CORPO VALVULA ABASTECIMENTO 3" INOX | 90027 |
| 10 | COMANDO VALVULA ABASTECIMENTO INOX  | 01826 |
| 11 | EIXO VALVULA 3" INOX                | 01240 |
| 12 | PARAFUSO                            | 01758 |



## Válvula By Pass 502 - 01115




| N° | DESCRIÇÃO                 | NC    |
|----|---------------------------|-------|
| 1  | PARAFUSO                  | 01313 |
| 2  | ARRUELA                   | 01108 |
| 3  | FLANGE MACHO 2" INOX      | 01712 |
| 4  | PORCA AJUSTE              | 01713 |
| 5  | REPARO VALVULA BY PASS 2" | 01723 |
| 6  | ESFERA BY PASS 2" INOX    | 42308 |
| 7  | PORCA                     | 01302 |
| 8  | FLANGE LATERAL INOX       | 01717 |
| 9  | PARAFUSO                  | 90032 |

| N° | DESCRIÇÃO                     | NC    |
|----|-------------------------------|-------|
| 10 | PORCA AJUSTE LATERAL          | 01714 |
| 11 | CORPO VALVULA BY PASS 2" INOX | 01687 |
| 12 | ARRUELA                       | 01409 |
| 13 | PORCA                         | 01310 |
| 14 | PARAFUSO DE REGULAGEM         | 01265 |
| 15 | BUJÃO 1/8"                    | 81175 |
| 16 | PARAFUSO                      | 01758 |
| 17 | EIXO INOX                     | 01715 |
| 18 | COMANDO BY PASS INOX          | 01718 |




## Filtro Y 3" Inox 502 - 90108



| N° | DESCRIÇÃO                              | NC      |
|----|----------------------------------------|---------|
| 1  | ENGATE FÊMEA TAMPÃO 3"                 | 01524AL |
| 2  | VEDANTE 3"                             | 86188   |
| 3  | ELEMENTO FILTRANTE INOX (200mm x 67mm) | 01829   |
| 4  | CORPO FILTRO Y INOX                    | 05094   |
| 5  | VEDANTE 1 1/2"                         | 85364   |
| 6  | BUJÃO 3/8"                             | 05022   |


## Filtro de Linha Inox 502 - 01812



| N° | DESCRIÇÃO                              | NC      |
|----|----------------------------------------|---------|
| 1  | ENGATE FÊMEA TAMPÃO 2"                 | 85322AL |
| 2  | VEDANTE 2"                             | 85363   |
| 3  | ELEMENTO FILTRANTE INOX (400mm x 45mm) | 90139   |
| 4  | CORPO FILTRO LINHA INOX                | 90038   |



## Caixa de Alijamento Inox 502 - 90007




| Nº | DESCRIÇÃO                | NC    |
|----|--------------------------|-------|
| 1  | CORPO CAIXA ALIJAMENTO   | 90051 |
| 2  | UNHA CAIXA ALIJAMENTO    | 90044 |
| 3  | FLANGE 3" ENTRADA        | 90045 |
| 4  | FLANGE MACHO 3" SAIDA    | 90046 |
| 5  | COMANDO CAIXA ALIJAMENTO | 01229 |
| 6  | COMANDO ABERTURA CAIXA   | 90047 |
| 7  | BUCHA FLUTUANTE          | 01244 |
| 8  | SUPORE COMANDO           | 90048 |

| Nº | DESCRIÇÃO             | NC    |
|----|-----------------------|-------|
| 9  | HASTE COMANDO TAMPA   | 20922 |
| 10 | ARTICULAÇÃO DA TAMPA  | 01111 |
| 11 | SUPORE DA TAMPA       | 20929 |
| 12 | GARFO DA ARTICULAÇÃO  | 01399 |
| 13 | TAMPA DE ALIJAMENTO   | 90049 |
| 14 | VEDANTE ALIJAMENTO    | 60217 |
| 15 | CHAPA FIXAÇÃO VEDANTE | 90050 |
| 16 | JUNTA VEDAÇÃO         | 90062 |



## Equipamento Completo Inox 802




| N° | DESCRIÇÃO                              | NC      |
|----|----------------------------------------|---------|
| 1  | VÁLVULA ABASTECIMENTO 3" INOX ESQUERDA | 90008   |
| 2  | TUBO ABASTECIMENTO 3" INOX             | 90010H7 |
| 3  | TUBO ABASTECIMENTO 3" INOX             | 90011H7 |
| 4  | HASTE COMANDO CAIXA ALIJAMENTO         | 90020   |
| 5  | CAIXA DE ALIJAMENTO COMPLETA           | 90043   |
| 6  | ENGATE FÊMEA 3" P/MANGUEIRA            | 01514   |
| 7  | TUBO ENTRADA BOMBA EÓLICA 3" INOX      | 90012H7 |
| 8  | SUPORTE BOMBA EÓLICA C/FECHO RÁPIDO    | 90005   |
| 9  | BOMBA EÓLICA INOX                      | 20809   |
| 10 | ENGATE 2 1/2" FÊMEA P/MANGUEIRA        | 85284   |
| 11 | TUBO LIGAÇÃO BOMBA/BY PASS 2 1/2" INOX | 90014H7 |
| 12 | VÁLVULA BY PASS 2 1/2" INOX            | 90015   |

| N° | DESCRIÇÃO                                    | NC    |
|----|----------------------------------------------|-------|
| 13 | HASTE COMANDO BY PASS                        | 90019 |
| 14 | FILTRO Y 3" INOX                             | 90016 |
| 15 | BARRA AEROFÓLICA INOX                        | 90017 |
| 16 | SUPORTE FILTRO Y                             | 90009 |
| 17 | SUPORTE DE BARRA LÂMINA                      | 90018 |
| 18 | TUBO 90° 2 1/2" INOX                         | 90057 |
| 19 | TUBO ABASTECIMENTO 3" INOX DUPLO (DIR E ESQ) | 05054 |
| 20 | VÁLVULA DE CORTE 2 1/2"                      | 30338 |
| 21 | FILTRO DE LINHA INOX P/FLUXÔMETRO 2 1/2"     | 90021 |
| 22 | CAIXA DE INCÊNDIO COMPLETA                   | 90026 |
| 23 | VÁLVULA ABASTECIMENTO 3" INOX DIREITA        | 05093 |



## Bomba Eólica Inox 802 - 20809




| N° | DESCRIÇÃO                | NC    |
|----|--------------------------|-------|
| 1  | PARAFUSO                 | 90033 |
| 2  | ARRUELA                  | 01108 |
| 3  | FLANGE ENTRADA 3" INOX   | 90035 |
| 4  | REPARO BOMBA EÓLICA      | 05157 |
| 5  | CARACOL INOX             | 05095 |
| 6  | PORCA DO ROTOR           | 01629 |
| 7  | PARAFUSO                 | 01651 |
| 8  | FLANGE MACHO 2 1/2" INOX | 90036 |
| 9  | PORCA                    | 01302 |
| 10 | ROTOR BOMBA INOX         | 05096 |
| 11 | CORPO BOMBA INOX         | 05097 |
| 12 | EIXO BOMBA EÓLICA INOX   | 01044 |
| 13 | SEPARADOR DE ROLAMENTO   | 01046 |
| 14 | ANEL ELASTICO            | 85255 |
| 15 | ARRUELA                  | 01107 |

| N° | DESCRIÇÃO                      | NC    |
|----|--------------------------------|-------|
| 16 | PORCA                          | 01473 |
| 17 | BOBINA AIR TRACTOR 24V         | 01348 |
| 18 | DISCO FLUTUANTE                | 01006 |
| 19 | PARAFUSO                       | 01491 |
| 20 | PORCA                          | 01459 |
| 21 | PARAFUSO                       | 01298 |
| 22 | FLANGE SUPORTE DISCO FLUTUANTE | 01251 |
| 23 | PORCA                          | 01476 |
| 24 | CUBO DE HÉLICE                 | 01509 |
| 25 | PÁ DE HÉLICE GRANDE            | 01031 |
| 26 | SUPORTE DO SPINER              | 01352 |
| 27 | PARAFUSO                       | 01296 |
| 28 | SPINER                         | 01084 |
| 29 | PARAFUSO                       | 01763 |
| 30 | ESPAÇADOR DO EIXO              | 07035 |



## Válvula Abastecimento 3" Inox 802 - 90008




| N° | DESCRIÇÃO                            | NC      |
|----|--------------------------------------|---------|
| 1  | ENGATE MACHO ROSCA INTERNA 3"        | 01515AL |
| 2  | FLANGE VALVULA ABASTECIMENTO 3" INOX | 90030   |
| 3  | PARAFUSO                             | 01313   |
| 4  | ARRUELA                              | 01108   |
| 5  | PORCA                                | 01302   |
| 6  | PORCA DE AJUSTE 3"                   | 01828   |

| N° | DESCRIÇÃO                           | NC    |
|----|-------------------------------------|-------|
| 7  | REPARO VALVULA ABASTECIMENTO 3"     | 90028 |
| 8  | ESFERA ABASTECIMENTO 3" INOX        | 90029 |
| 9  | CORPO VALVULA ABASTECIMENTO 3" INOX | 90027 |
| 10 | COMANDO VALVULA ABASTECIMENTO INOX  | 01826 |
| 11 | EIXO VALVULA 3" INOX                | 01240 |
| 12 | PARAFUSO                            | 01758 |



## Válvula By Pass 2 1/2" Inox 802 - 90015




| N° | DESCRIÇÃO                | NC    |
|----|--------------------------|-------|
| 1  | PARAFUSO                 | 01313 |
| 2  | ARRUELA                  | 01108 |
| 3  | FLANGE MACHO 2 1/2" INOX | 01814 |
| 4  | PORCA AJUSTE             | 01713 |
| 5  | REPARO VALVULA BY PASS   | 01723 |
| 6  | ESFERA BY PASS INOX      | 42308 |
| 7  | PORCA                    | 01302 |
| 8  | FLANGE LATERAL INOX      | 01717 |
| 9  | PARAFUSO                 | 90032 |

| N° | DESCRIÇÃO                         | NC    |
|----|-----------------------------------|-------|
| 10 | PORCA AJUSTE LATERAL              | 01714 |
| 11 | CORPO VALVULA BY PASS 2 1/2" INOX | 90034 |
| 12 | ARRUELA                           | 01409 |
| 13 | PORCA                             | 01310 |
| 14 | PARAFUSO DE REGULAGEM             | 01265 |
| 15 | BUJÃO 1/8"                        | 81175 |
| 16 | PARAFUSO                          | 01758 |
| 17 | EIXO INOX                         | 01715 |
| 18 | COMANDO BY PASS INOX              | 01718 |




## Filtro Y 3" Inox 802 - 90016



| N° | DESCRIÇÃO                              | NC      |
|----|----------------------------------------|---------|
| 1  | ENGATE FÊMEA TAMPÃO 3"                 | 01524AL |
| 2  | VEDANTE 3"                             | 86188   |
| 3  | ELEMENTO FILTRANTE INOX (200mm x 67mm) | 01829   |
| 4  | CORPO FILTRO Y INOX                    | 01831   |
| 5  | VEDANTE 2"                             | 85363   |
| 6  | BUJÃO 3/8"                             | 05022   |


## Filtro de Linha Inox 802 - 90021



| N° | DESCRIÇÃO                              | NC      |
|----|----------------------------------------|---------|
| 1  | ENGATE FÊMEA TAMPÃO 2"                 | 85322AL |
| 2  | VEDANTE 2"                             | 85363   |
| 3  | ELEMENTO FILTRANTE INOX (400mm x 45mm) | 90139   |
| 4  | CORPO FILTRO LINHA INOX                | 90037   |



## Caixa de Alijamento Inox 802 - 90043



| Nº | DESCRIÇÃO                | NC    |
|----|--------------------------|-------|
| 1  | CORPO CAIXA ALIJAMENTO   | 90054 |
| 2  | UNHA CAIXA ALIJAMENTO    | 90044 |
| 3  | FLANGE 3" ENTRADA        | 90052 |
| 4  | FLANGE MACHO 3" SAIDA    | 90053 |
| 5  | COMANDO CAIXA ALIJAMENTO | 01229 |
| 6  | COMANDO ABERTURA CAIXA   | 90047 |
| 7  | BUCHA FLUTUANTE          | 01244 |
| 8  | SUPORTE COMANDO          | 90048 |

| Nº | DESCRIÇÃO             | NC    |
|----|-----------------------|-------|
| 9  | HASTE COMANDO TAMPA   | 20922 |
| 10 | ARTICULAÇÃO DA TAMPA  | 01111 |
| 11 | SUPORTE DA TAMPA      | 20929 |
| 12 | GARFO DA ARTICULAÇÃO  | 01399 |
| 13 | TAMPA DE ALIJAMENTO   | 90049 |
| 14 | VEDANTE ALIJAMENTO    | 60217 |
| 15 | CHAPA FIXAÇÃO VEDANTE | 90050 |
| 16 | JUNTA VEDAÇÃO         | 90062 |

Rua São Salvador, 444.  
Porto Alegre/RS - Brasil  
Cep: 91030-240  
travicar@travicar.com.br  
+55 (51) 3342.8424

